

Stand 12/2017

# **Technisches Handbuch**



# MDT Sicherheitsmodul

SCN-SAFE.01

## Weitere Dokumente:

Datenblatt: https://www.mdt.de/Downloads\_Datenblaetter.html

Montage- und Bedienungsanleitung: https://www.mdt.de/Downloads\_Bedienungsanleitung.html

Lösungsvorschläge für MDT Produkte: https://www.mdt.de/Downloads\_Loesungen.html

## 1 Inhalt

1 Inhalt 2
2 Übersicht und Verwendung
2.1 Verwendung & Einsatzmöglichkeiten
2.2 Aufbau & Bedienung 4
2.3 Anschlussschema
2.4 Einstellungen in der ETS-Software 6
2.5 Inbetriebnahme
3 Kommunikationsobjekte
3.1 Kommunikationsobjekte - Standardeinstellungen7
4 Referenz ETS-Parameter
4.1 Allgemeine Einstellungen
4.2 Statusausgabe 10
4.3 Sicherheitsfunktionen
4.4 Geräteüberwachung
4.2.1 Allgemeine Einstellungen 16
4.2.2 Einstellungen pro überwachtes Gerät21
5 Index
5.1 Abbildungsverzeichnis
5.2 Tabellenverzeichnis
6 Anhang
6.1 Gesetzliche Bestimmungen
6.2 Entsorgungsroutine
6.3 Montage
6.4 Datenblatt



# 2 Übersicht und Verwendung

## 2.1 Verwendung & Einsatzmöglichkeiten

Das neue MDT Sicherheitsmodul unterbindet alle verbindungsorientierten Zugriffe der ETS, wie die Programmierung und auch das Entladen der Busgeräte, in der KNX Linie. Damit erhöht sich die Sicherheit der geschützten Linie im Außen- und Innenbereich deutlich. Eine Manipulation der Geräteprogrammierung ist nicht mehr möglich. Die Sicherheitsfunktion wird automatisch nach Busspannungswiederkehr/Programmierung des Moduls gestartet. Eine Deaktivierung der Sicherheitsfunktion ist, je nach eingestellter Sicherheitsstufe, über die Bedientasten und/oder das Sicherheitspasswort per Telegramm möglich.

Die integrierte Geräteüberwachung kontrolliert zyklisch bis zu 100 KNX Geräte. Sobald ein Gerät fehlt oder durch einen Defekt nicht mehr antwortet, wird eine Alarmmeldung ausgegeben. Die Geräteüberwachung erfolgt entweder aktiv (Abfrage von physikalischen Adressen oder Gruppenadressen) oder passiv (Erkennung, ob Gruppenadressen zyklisch gesendet werden).

Ereignisse, wie ein unerlaubter Programmiervorgang oder ein fehlendes Busgerät, werden per Alarm-LED am Gerät angezeigt, als Alarmobjekt gesendet und zusätzlich als Klartextmeldung mit Zeitstempel im internen Ringspeicher des Sicherheitsmodules abgespeichert.

Sinnvoll eingesetzt wird das MDT Sicherheitsmodul überall dort, wo KNX Geräte für fremde Personen zugänglich sind. Dies gilt auch im Innenbereich, wie beispielsweise in Hotels, Apartments, Verwaltungsgebäuden, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Turnhallen, Schwimmbädern, etc. Auch im Außenbereich trägt das neue MDT Sicherheitsmodul zum erhöhten Schutz der KNX Geräte bei. Ein Programmierzugriff von außen wird unterbunden und demontierte KNX Geräte schnell detektiert. Somit ist das neue MDT Sicherheitsmodul in nahezu allen Projekten sinnvoll einsetzbar.



## 2.2 Aufbau & Bedienung

Das nachfolgende Bild zeigt den Aufbau des Sicherheitsmoduls:



Abbildung 1: Hardwaremodul

- 1 = Busanschlußklemme
- 2 = Programmiertaster
- 3 = Porgrammier-LED
- 4 = LED-Anzeigen

Safe = Sicherheitsmodus aktiv

- 2h = Sicherheitsmodus für 2h inaktiv
- 12h = Sicherheitsmodus für 12h inaktiv
- Alarm = Alarm erfasst
- 5 = Tasten zur Auswahl der Betriebsmodi
  - Safe = Sicherheitsmodus aktivieren
  - 2h = Sicherheitsmodus für 2h unterbrechen
  - 12h = Sicherheitsmodus für 12h unterbrechen
  - Clear = Alarm quittieren



## 2.3 Anschlussschema

Das nachfolgende Bild zeigt das Anschlussschema des Sicherheitsmoduls:



Abbildung 2: Anschlussschema



## 2.4 Einstellungen in der ETS-Software

Auswahl in der Produktdatenbank

<u>Hersteller:</u> MDT Technologies <u>Produktfamilie:</u> Sicherheitsmodul <u>Produkttyp:</u> <u>Medientyp:</u> Twisted Pair (TP) <u>Produktname:</u> SCN-SAFE.01 <u>Bestellnummer:</u> SCN-SAFE.01

## 2.5 Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerätes erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die Parametrierung der einzelnen Kanäle:

- (1) Schnittstelle an den Bus anschließen, z.B. MDT USB Interface
- (2) Busspannung zuschalten
- (3) Programmiertaste am Gerät drücken(rote Programmier-LED leuchtet)
- (4) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software über die Schnittstelle(rote LED erlischt, sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist)
- (5) Laden der Applikation, mit gewünschter Parametrierung
- (6) Wenn das Gerät betriebsbereit ist kann die gewünschte Funktion geprüft werden(ist auch mit Hilfe der ETS-Software möglich)

Achtung: Ist die Sicherheitsfunktion des Gerätes aktiv, muss vor dem Übertragen der Applikation die Programmiertaste gedrückt werden.



# 3 Kommunikationsobjekte

# 3.1 Kommunikationsobjekte - Standardeinstellungen

Standardeinstellungen									
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	к	L	S	Ü	Α
0	In Betrieb	Status senden	1 Bit	Niedrig	х			х	
1	Tageszeit	Wert empfangen	3 Byte	Niedrig	х		Х	х	х
2	Datum	Wert empfangen	3 Byte	Niedrig	х		х	х	х
3	Datum und Uhrzeit	Wert empfangen	8 Byte	Niedrig	х		х	х	х
		Geräteüberwachu	ng					-	-
4	Gerät 1	Überwachung über Gruppenadresse	1 Bit/ 1 Byte/ 2 Byte/	Niedrig	х		Х	Х	x
			4 Byte						
+ 1	nächste Geräteüberwad	chung						1	1
104	Gerät 1	Überwachung Ergebnis	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
+ 1	nächstes Überwachungsergebnis								
204	Gerätegruppe 1	Überwachung Ergebnis	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
+ 1	nächstes Überwachungsergebnis								
209	Gerätegruppe 1	Schalten	1 Bit	Niedrig	х			х	
+1	nächste Gerätegruppe s	chalten							
214	Alle Gerätegruppen	Überwachung Ergebnis	1 Bit	Niedrig	х	х		х	
215	Geräteüberwachung	Status	1 Bit	Niedrig	х		Х		
216	Geräteüberwachung	Sperren	1 Bit	Niedrig	х			х	
	1	Statusausgabe	1	1					l
217	Statusausgabe des letzten Events	Statustext	14 Bytes	Niedrig	Х			х	
218	Statusausgabe für Visualisierung	Statustext	14 Bytes	Niedrig	х			х	
219	Menünavigation für Visualisierung	Textnachricht blättern	1 Bit	Niedrig	х		Х		
220	Menünavigation für Visualisierung	Menüauswahl bestätigen	1 Bit	Niedrig	Х		Х		
221	Ereignisspeicher für Statusausgabe	Reset	1 Bit	Niedrig	х		Х		



## Technisches Handbuch – Sicherheitsmodul SCN-SAFE.01

Betriebsstundenzähler									
222	Betriebsstundenzähler	Betriebsstunden	2 Bytes/	Niedrig	х	х		Х	
			4 Bytes						
223	Betriebsstundenzähler	Betriebsstunden seit	2 Bytes/	Niedrig	х	х		х	
		letztem Neustart	4 Bytes						
224 Betriebsstundenzähler Reset		1 Bit	Niedrig	х		Х			
	Sicherheitsmodus								
227	Sicherheitsmodus	Aktivieren	1 Bit	Niedrig	х		Х		
228	Sicherheitsmodus	Alarm quittieren	1 Bit	Niedrig	х		Х		
229	Sicherheitsmodus	odus Befehl/Passwort		Niedrig	х		х		
230	Sicherheitsmodus	Status	1 Bit	Niedrig	х	х		Х	
231	Sicherheitsmodus	Alarm	1 Bit	Niedrig	х	х		Х	

Tabelle 1: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte

Aus der oben stehenden Tabelle können die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags können nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Übertragen und A für Aktualisieren.



# 4 Referenz ETS-Parameter

## 4.1 Allgemeine Einstellungen

Das nachfolgende Bild zeigt die allgemeinen Einstellungen:

Geräteanlaufzeit	10	÷	s
In Betrieb Zykluszeit	10 min		•
Sprachauswahl für Statusausgabe	O Deutsch C Englisch		
Automatische Umschaltung der Sommerzeit	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv		
Betriebsstundenzähler	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv		
Objekte Auswahl	O 2Byte O 4Byte		
Zyklisch melden alle (0=nicht aktiv)	0	*	h

Abbildung 3: Allgemeine Einstellungen

Die Tabelle zeigt die Einstellmöglichkeiten für die allgemeinen Einstellungen:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Geräteanlaufzeit	2-200s [10s]	Einstellung der Zeit zwischen einem Neustart und dem funktionellen Anlauf des Gerätes
In Betrieb Zykluszeit	inaktiv, 1min-4h <b>[10min]</b>	Einstellung ob und in welchen Abständen ein zyklisches "In- Betrieb" Telegramm gesendet werden soll
Sprachauswahl für Statusausgabe	<ul><li>Deutsch</li><li>Englisch</li></ul>	Einstellung er Sprache für die Statusausgabe der Geräteüberwachung
Automatische Umschaltung der Sommerzeit	<ul> <li>nicht aktiv</li> <li>aktiv</li> </ul>	Einstellung ob sich das Sicherheitsmodul automatisch zwischen Sommer-/Winterzeit umstellt (für Ergebnisspeicher Statusausgabe)
Betriebsstundenzähler	<ul><li>nicht aktiv</li><li>aktiv</li></ul>	Aktivierung des Betriebsstundenzählers
Objekte Auswahl	<ul> <li>2 Byte</li> <li>4 Byte</li> </ul>	Einstellung des Objektes für den Betriebsstundenzähler
Zyklisch melden alle	0-255h [ <b>0h = nicht aktiv]</b>	Einstellung ob die Betriebsstunden zyklisch gesendet werden sollen

Tabelle 2: Allgemeine Einstellungen



# 4.2 Statusausgabe

|--|

Ausgabemodus für Statusausgabe des letzten Events (Objekt 217)	<ul> <li>einmaliges Senden des Events</li> <li>einmaliges Senden einer Stringfolge</li> </ul>	
Statusausgabe für Visualisierung (Objekt 218)		
Zyklische Ausgabe	nicht senden	•
Umschaltzeit der verschiedenen Seiten	2	*
Anzahl der Wiederholungen	2	•
Programmierversuch		
im Erreignisspeicher	nicht loggen	•
an Alarm-LED anzeigen	🔵 nein 🔘 ja	
Busspannungswiederkehr in Ereignisspeicher loggen	O nicht aktiv O aktiv	
Geräteüberwachung der Gruppe 1		
im Ereignisspeicher	loggen und auf Bus senden	•
an Alarm-LED anzeigen	🔵 nein 🔘 ja	
Geräteüberwachung der Gruppe 2		
im Ereignisspeicher	nicht loggen	•
an Alarm-LED anzeigen	🔘 nein 🔵 ja	
Geräteüberwachung der Gruppe 3		
im Ereignisspeicher	nicht loggen	•
an Alarm-LED anzeigen	🔘 nein 🔵 ja	
Geräteüberwachung der Gruppe 4		
im Ereignisspeicher	nicht loggen	•
an Alarm-LED anzeigen	🔘 nein 🔵 ja	
Geräteüberwachung der Gruppe 5		
im Ereignisspeicher	nicht loggen	•
an Alarm-LED anzeigen	🔘 nein 🔵 ja	

Abbildung 4: Statusausgabe



# Technisches Handbuch – Sicherheitsmodul SCN-SAFE.01

Dia Taballa zaigt dia Einstallm	öglichkaitan für dia (	allgamainan Einstallungan:
Die Tabelle Zeigt die Ellistelling	oglichkeiten für die d	

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Ausgabemodus für	<ul> <li>einmaliges Senden des</li> </ul>	Definiert das Sendeverhalten
Statusausgabe des letzten	Events	des Statusobjektes
Events (Objekt 217)	<ul> <li>Einmaliges Senden</li> </ul>	
	einer Stringfolge	
Statustext für Visualisierung (Ob	jekt 218)	
Zyklische Ausgabe	nicht senden	Aktivieren des zyklischen
	1min – 24h	Sendens der Statusausgabe
Umschaltzeit der	1-255s	Einstellung der Umschaltzeit für
verschiedenen Seiten	[2s]	die einzelnen Stringfolgen
Anzahl der Wiederholungen	0-5	Einstellung der
	[2]	Wiederholungen für das
		Aussenden des Statustextes für
		Visualisierungen
Programmierversuch		
im Ereignisspeicher	<ul> <li>nicht loggen</li> </ul>	Einstellung ob ein
	<ul> <li>loggen und auf Bus</li> </ul>	Programmierversuch
	senden	mitgeloggt werden soll und ob
	<ul> <li>loggen</li> </ul>	dieser auch direkt auf den Bus
		gesendet werden soll.
an Alarm-LED anzeigen	<ul> <li>nein</li> </ul>	Einstellung ob ein
	■ ja	Programmierversuch an der
		Alarm-LED angezeigt werden
		soll.
Busspannungswiederkehr in	nicht aktiv	Einstellung ob eine
Ereignisspeicher loggen	<ul> <li>aktiv</li> </ul>	Busspannungswiederkehr im
		Ereignisspeicher mitgeloggt
		wird.
Geräteüberwachung der Gruppe	1-5	1
im Ereignisspeicher	<ul> <li>nicht loggen</li> </ul>	Einstellung ob ein Ereignis in
	<ul> <li>loggen und auf Bus</li> </ul>	der Geräteüberwachung der
	senden	jeweiligen Gruppe mitgeloggt
	<ul> <li>loggen</li> </ul>	werden soll und ob dieses auch
		direkt auf den Bus gesendet
		werden soll.
an Alarm-LED anzeigen	■ nein	Einstellung ob ein Ereignis in
	■ ja	der Geräteüberwachung der
		jeweiligen Gruppe an der
		Alarm-LED angezeigt werden
		soll.

Tabelle 3: Statusausgabe



Es existieren 2 verschiedene Statusfunktionen.

Zum einen das Objekt 217, welches seinen Status unverzüglich bei einem neuen Event aussendet. Durch den Parameter "Ausgabemodus für Statusausgabe des letzten Events" kann eingestellt werden ob ein einzelner String oder eine detailliertere Stringfolge ausgesendet werden soll. Das Aussenden eines einzelnen Strings wird mit der Einstellung "einmaliges Senden des Events" erreicht und kann z.B. zum Anzeigen auf der MDT Bedienzentrale SCN-LCDGW.01/SCN-LCDGS.01 genutzt werden. Das Aussenden einer Stringfolge wird mit der Einstellung "einmaliges Senden einer Stringfolge" erreicht und kann z.B. zum E-Mail Versand mit dem MDT IP-Interface/IP-Router SCN-IP000.02/SCN-IP100.02 genutzt werden.

Zum anderen das Objekt 218, welches die letzten 9 Meldungen im Ringspeicher abspeichert. Diese können über die Objekte 219 und 220 auf einer Visualisierung aufgerufen und angezeigt werden und über das Objekt 221 gelöscht werden. Das Objekt 219 wird zur Navigation zwischen den Events im Eventspeicher genutzt und mit dem Objekt 220 können detaillierte Informationen über das Event aufgerufen werden. Das 14-Byte Objekt 218 fungiert als Visualisierungstext.

Nummer	Name	Größe	Verwendung	
217	Statusausgabe	14 Byte	Statusausgabe des letzten Events	
218	Statusausgabe für	14 Byte	Statusausgabe der maximal letzten 9 Events für	
	Visualisierung		Visualisierungen	
219	Textnachricht blättern	1 Bit	Blättert in den Statusmeldungen	
220	Menüauswahl bestätigen	1 Bit	Startet den Sendevorgang des aktuell	
			ausgewählten Statustextes	
221	Reset	1 Bit	Löscht die Statusmeldungen im Ringspeicher	
Tabelle A: Kommunikationsobiekto – Statusausgabe				

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

 Tabelle 4: Kommunikationsobjekte – Statusausgabe



Das nachfolgende Bild zeigt die verfügbaren Einstellungen für die Sicherheitsfunktionen:

## 4.3 Sicherheitsfunktionen

Sicherheit von Handbedienung	gering •
Hinweis: Die Taste zum Zurücksetzen eines Alar	ms "Clear" ist gesperrt.
Hinweis: Die Tasten für temporäres Freischalter	"2h" / "12h" sind freigegeben.
Hinweis:	Wurde die Programmiertaste "Prog." im geschützten Modus gedrückt, so ist das Programmieren des Sicherheitsmoduls vorübergehend möglich!
Aktivierung des Sicherheitsmodus	
über 1Bit Objekt (Wert 1 auf Objekt 227)	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
über 14Byte Objekt (Objekt 229)	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Befehl / Passwort	LockPW
Deaktivierung des Sicherheitsmodus	
über 1Bit Objekt (Wert 0 auf Objekt 227)	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
über 14Byte Objekt (Objekt 229)	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Befehl / Passwort	UnlockPW
Dauer der Deaktivierung	2 h 🔹
Zurücksetzen von Alarmen (Programmierversu	hen)
über 1Bit Objekt (Wert 1 auf Objekt 228)	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
über 14Byte Objekt (Objekt 229)	🔵 nicht aktiv 🔘 aktiv
Befehl / Passwort	ResetPW
Status für Sicherheitsmodus	nicht aktiv 🔘 aktiv
Zyklisch senden	nicht senden 🔹
Meldung von Programmierversuch auf 1Bit Objekt ausgeben	nicht aktiv  aktiv

Abbildung 5: Sicherheitsfunktionen



#### Sicherheit von Handbedienung:

Über den Parameter "Sicherheit von Handbedienung" kann eingestellt werden welche Funktionalitäten am Gerät freigeschaltet werden können.

Folgende Sicherheitseinstellungen sind möglich:

<u>aus</u>

Alle Tasten am Gerät sind bedienbar. Somit kann die Sicherheit der Linie am Gerät komplett deaktiviert werden und alle Alarme quittiert werden.

#### gering

Alle Tasten am Gerät bis auf die "Clear-Taste" sind bedienbar. Somit kann die Sicherheit der Linie am Gerät komplett deaktiviert werden, jedoch können keine alle Alarme quittiert werden. <u>mittel</u>

Die temporäre Freischaltung der Linie und die Quittierung der Alarme am Gerät sind deaktiviert. Das Gerät selber kann jedoch beim Betätigen der Programmiertaste programmiert werden. <u>hoch</u>

Die temporäre Freischaltung der Linie und die Quittierung der Alarme am Gerät sind deaktiviert. Auch das Gerät selber kann nur programmiert werden wenn der Sicherheitsmodus über die dazugehörigen Objekte (Objekt 227/ Objekt 229) vorübergehend deaktiviert wird.

#### Aktivierung/Deaktivierung des Sicherheitsmodus:

Der Sicherheitsmodus kann sowohl über ein 1 Bit (Nummer 227) als auch ein 14 Byte Objekt (Nummer 229) aktiviert/deaktiviert werden. An das 14 Byte Objekt muss dazu der eingestellte Text für die Aktivierung/Deaktivierung gesendet werden.

Die Aktivierung/Deaktivierung des Sicherheitsmodus über die Objekte ist jederzeit möglich – unabhängig von den Einstellungen des Parameters "Sicherheit von Handbedienung".

<u>Wichtig:</u> Steht der Parameter "Sicherheit von Handbedienung" auf hoch, so ist es nur möglich den Sicherheitsmodus (und damit eine Umprogrammierung der Linie) über die Objekte zu deaktivieren! Wird der Sicherheitsmodus über Objekt deaktiviert, so bleibt dieser solange inaktiv wie über den Parameter "Dauer der Deaktivierung" eingestellt oder bis er wieder über das Objekt aktiviert wird.

#### Zurücksetzen von Alarmen:

An dem Gerät angezeigte Alarme können ebenfalls über die Objekte 1 Bit (Nummer 228) als auch über das 14 Byte Objekt (Nummer 229) zurückgesetzt werden. An das 14 Byte Objekt muss dazu der eingestellte Text für das Zurücksetzen der Alarme gesendet werden.

#### Status für Sicherheitsmodus:

14

Mittels des Parameters "Status für Sicherheitsmodus" kann ein Statusobjekt eingeblendet werden, welches signalisiert ob der Sicherheitsmodus aktiv ist oder nicht. Über den Parameter "zyklisch senden" kann dieser Status in festen Zeitabständen gesendet werden.

#### Meldung von Programmierversuchen:

Mittels des Parameters "Meldung von Programmierversuchen" kann ein Statusobjekt eingeblendet werden, um jeden Programmierversuch auf dem Objekt 231 auszugeben.



# Technisches Handbuch – Sicherheitsmodul SCN-SAFE.01

Nummer	Name	Größe	Verwendung
227	Sicherheitsmodus -	1 Bit	Aktivieren/Deaktivieren des Sicherheitsmodus
	Aktivieren		
228	Sicherheitsmodus –	1 Bit	Quittieren von Alarmen
	Alarm quittieren		
229	Sicherheitsmodus –	14 Byte	Aktivieren/Deaktivieren des Sicherheitsmodus
	Befehl/Passwort		+ Quittieren von Alarmen
230	Sicherheitsmodus -	1 Bit	Status ob Sicherheitsmodus aktiv
	Status		
231	Sicherheitsmodus -	1 Bit	Anzeigen von Alarmen
	Alarm		

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Tabelle 5: Kommunikationsobjekte – Sicherheitsmodus



## 4.4 Geräteüberwachung

Mit der Geräteüberwachung können bis zu 100 Geräte getestet werden ob sich diese am Bus befinden. Die Prüfung kann sowohl aktiv (aktive Abfrage von physikalischen Adressen oder Gruppenadressen) als auch passiv (Erkennung ob Gruppenadresse zyklisch gesendet wird) erfolgen. Bei einem Fehler können die Geräte kurzzeitig vom Bus getrennt werden (mithilfe eines zusätzlichen Schaltaktor) um einen Fehlalarm zu vermeiden. Die überwachten Geräte können in bis zu 5 Gruppen unterteilt werden. Diese Gruppen werden zusätzlich zum Generieren von Sammelmeldungen verwendet.

### 4.2.1 Allgemeine Einstellungen

Geräteüberwachung	O nicht aktiv 💿 aktiv
Polarität des Status	<ul> <li>als Fehlalarm (wenn erreichbar = "Aus")</li> <li>als "In Betrieb" Objekt (wenn erreichbar = "Ein")</li> </ul>
Dauer der Sperrung der Geräteüberwachung bei Busspannungswiederkehr	10 min 👻
Dauer der Sperrung der Geräteüberwachung über Sperrobjekt	10 min 💌
Zyklisches Senden des Sammelmeldung "Alle Geräte"	2 min 💌
Zyklisches Senden des Sammelmeldung "Gruppe 1"	nicht senden 💌
Zyklisches Senden des Sammelmeldung "Gruppe 2"	nicht senden 💌
Zyklisches Senden des Sammelmeldung "Gruppe 3"	nicht senden 💌
Zyklisches Senden des Sammelmeldung "Gruppe 4"	nicht senden 💌
Zyklisches Senden des Sammelmeldung "Gruppe 5"	nicht senden 🔻
Objekte für Trennung von KNX-Teilnehmern (alle Gruppen)	O nicht aktiv 💿 aktiv
Zeit des "Aus"-Signals	5 s 👻

Das nachfolgende Bild zeigt die allgemeinen Einstellungen für die Geräteüberwachung:

Abbildung 6: Geräteüberwachung – allgemeine Einstellungen



EIS-Iext	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Geräteüberwachung	<ul> <li>nicht aktiv</li> </ul>	Aktivierung der
	<ul> <li>aktiv</li> </ul>	Geräteüberwachung
Polarität des Status	<ul> <li>als Alarm (wenn</li> </ul>	Einstellung der Polarität des
	erreichbar Aus)	Status
	<ul> <li>als "In-Betrieb" Objekt</li> </ul>	
	(wenn erreichbar Ein)	
Dauer der Sperrung der	10s – 8h	Einstellung der Dauer nach der
Geräteüberwachung bei	[10min]	die Geräteüberwachung nach
Busspannungswiederkehr		einer Busspannungswiederkehr
		anläuft
Dauer der Sperrung der	unbegrenzt – 8h	Einstellung ob die
Geräteüberwachung über	[unbegrenzt]	Geräteüberwachung nach
Sperrobjekt		einer Sperrung über das
		Kommunikationsobjekt
		automatisch wieder anläuft
Zyklisches Senden der	nicht senden – 24h	Einstellung ob die
Sammelmeldung "Alle Geräte"	[nicht senden]	Sammelmeldung für alle
		Geräte zyklisch gesendet wird
Zyklisches Sender der	nicht senden – 24h	Einstellung ob die
Sammelmeldung "Gruppe 1-5"	[nicht senden]	Sammelmeldung für die
		Gerätegruppen zyklisch
		gesendet wird
Objekte für Trennung von KNX-	<ul> <li>nicht aktiv</li> </ul>	Aktivieren der Objekte zum
Teilnehmern (alle Gruppen)	<ul> <li>aktiv</li> </ul>	Trennen der Gerätegruppen
		vom Bus
Zeit des Aus-Signals	5-240	Dauer der Trennung vom KNX-
	[5]	Bus

#### Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellmöglichkeiten:

Tabelle 6: Geräteüberwachung – allgemeine Einstellungen



## Dauer der Sperrung der Geräteüberwachung bei Busspannungswiederkehr:

Definiert die Dauer nach der die Geräteüberwachung nach einer Busspannungswiederkehr inaktiv ist:



#### Dauer der Sperrung der Geräteüberwachung über Sperrobjekt:

Definiert die Dauer nach der die Geräteüberwachung nach einem Sperrvorgang aktiv ist:





### **Objekte für Trennung von KNX-Teilnehmern (alle Gruppen):**

Diese Einstellung ermöglicht es die Geräte in einem Fehlerfall automatisch vom Bus trennen zu können. Dies ist insbesondere da sinnvoll, wo ältere/fehlehrhafte Geräte eingesetzt werden, welche sich in einem Fehlerfall nur durch einen Busspannungs-Reset zurücksetzen lassen. Dazu ist folgender Aufbau in der Topologie notwendig:



Die KNX-Leitung muss über den Kontakt eines Schaltaktor geführt werden. Der Schaltaktor wird mit dem dazugehörigen Kommunikationsobjekt für diese Gruppe geschaltet. Bei einem Fehler wird der Schaltaktor nun für die eingestellte Dauer ausgeschaltet und danach wieder eingeschaltet. Bleibt der Fehler danach bestehen, so wird dieser Schaltvorgang nicht wiederholt.



# Technisches Handbuch – Sicherheitsmodul SCN-SAFE.01

Nummer	Name	Größe	Verwendung
204	Gerätegruppe 1 –	1 Bit	Sendet Wert wenn mindestens 1 Gerät in der
	Überwachung Ergebnis		Gerätegruppe 1 ausgefallen ist
205	Gerätegruppe 2 –	1 Bit	Sendet Wert wenn mindestens 1 Gerät in der
	Überwachung Ergebnis		Gerätegruppe 2 ausgefallen ist
206	Gerätegruppe 3 –	1 Bit	Sendet Wert wenn mindestens 1 Gerät in der
	Überwachung Ergebnis		Gerätegruppe 3 ausgefallen ist
207	Gerätegruppe 4 –	1 Bit	Sendet Wert wenn mindestens 1 Gerät in der
	Überwachung Ergebnis		Gerätegruppe 4 ausgefallen ist
208	Gerätegruppe 5 –	1 Bit	Sendet Wert wenn mindestens 1 Gerät in der
	Überwachung Ergebnis		Gerätegruppe 5 ausgefallen ist
209	Gerätegruppe 1 –	1 Bit	Schaltet Gerätegruppe 1 ein/aus
	Schalten		
210	Gerätegruppe 2 –	1 Bit	Schaltet Gerätegruppe 2 ein/aus
	Schalten		
211	Gerätegruppe 3 –	1 Bit	Schaltet Gerätegruppe 3 ein/aus
	Schalten		
212	Gerätegruppe 4 –	1 Bit	Schaltet Gerätegruppe 4 ein/aus
	Schalten		
213	Gerätegruppe 5 –	1 Bit	Schaltet Gerätegruppe 5 ein/aus
	Schalten		
214	Alle Gerätegruppen –	1 Bit	Sendet Wert wenn mindestens 1 Gerät in allen
	Überwachung Ergebnis		Gerätegruppen ausgefallen ist
215	Geräteüberwachung –	1 Bit	Schaltet die Geräteüberwachung inaktiv/aktiv
	Sperren		
216	Geräteüberwachung -	1 Bit	Sendet Status ob Geräteüberwachung aktiv ist
	Status		

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte:

Tabelle 7: Kommunikationsobjekte – Geräteüberwachung allgemein

#### 4.2.2 Einstellungen pro überwachtes Gerät

#### Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellungen für die Geräteüberwachung pro Gerät:

Gerät überwachen	über physikalische Adresse (aktive Abfrage)
Physikalische Adresse:	
Adressenauswahl	<ul> <li>individuelle Einstellung</li> <li>Gleicher Bereich und Linie wie Sicherheitsmodul</li> </ul>
Bereich	0 🗸
Linie	0 🗸
Gerät	0 *
Überwachungsintervall	30 s 👻
Gruppenzuordnung	Gruppe 1 🔹

Abbildung 7: Geräteüberwachung – Einstellungen pro Gerät

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellmöglichkeiten:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Gerät 1 überwachen	<ul> <li>nicht aktiv</li> </ul>	Aktiviert die
	<ul> <li>über physikalische</li> </ul>	Geräteüberwachung und
	Adresse (aktive	definiert die Art der Abfrage
	Abfrage)	
	<ul> <li>über Gruppenadresse</li> </ul>	
	(aktive Abfrage)	
	<ul> <li>über Gruppenadresse</li> </ul>	
	(passives Empfangen	

Tabelle 8: Geräteüberwachung – Einstellung pro Gerät

#### Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte für Gerät 1:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
122	Gerät 1 – Überwachung	1 Bit	Sendet Wert wenn Gerät 1 ausgefallen ist
	Ergebnis		

Tabelle 9: Kommunikationsobjekte – Geräteüberwachung pro Gerät



Die Einstellmöglichkeiten und die Funktion hängen von der Art der Abfrage ab. Insofern es möglich ist, sollte immer die passive Abfrage über Gruppenadresse eingesetzt werden um die Bus Last so gering wie möglich zu halten. Diese Art der Abfrage ist insbesondere dort gut einsetzbar, wo Werte bereits zyklisch gesendet werden (In-Betrieb, Temperatur, etc.).

### Über physikalische Adresse(aktive Abfrage):

Bei der aktiven Abfrage über physikalische Adressen werden die zu überwachenden Geräte anhand ihrer physikalischen Adresse eingegeben. Die Busspannungsversorgung fragt diese Geräte im eingestellten Überwachungsintervall aktiv an.

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Adressenauswahl	<ul> <li>individuelle Einstellung</li> <li>Gleicher Bereich und Linie wie Sicherheitsmodul</li> </ul>	Einstellung ob Gerät in gleicher Linie wie das Netzteil liegt
Bereich	0-15	Einstellung des Bereichs, wenn Bereich zu Bereich des Netzteils unterschiedlich
Linie	0-15	Einstellung der Linie, wenn Linie zu Linie des Netzteils unterschiedlich
Gerät	0-255	Einstellung des Gerätes, welches überwacht werden soll
Überwachungsintervall	20s-24h	Einstellung des Intervalls in der das Gerät abgefragt wird
Gruppenzuordnung	Gruppe 1-5	Zuordnung des Gerätes zu einer Gerätegruppe

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

Tabelle 10: Geräteüberwachung – physikalische Adresse



## Über Gruppenadresse (aktive Abfrage):

Bei der aktiven Abfrage über Gruppenadressen wird für jedes zu überwachende Objekt ein Kommunikationsobjekt eingeblendet, welches mit der zu überwachenden Gruppenadresse verbunden werden muss. Die Busspannungsversorgung fragt die Gruppenadresse im eingestellten Überwachungsintervall aktiv an und wertet den Objektwert ggf. aus.

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Objekt Größe	<ul> <li>1 Bit</li> </ul>	Einstellung der Größe der zu
	<ul> <li>1 Byte</li> </ul>	überwachenden
	<ul> <li>2 Byte</li> </ul>	Gruppenadresse
	<ul> <li>4 Byte</li> </ul>	
Überwachungsintervall	20s-24h	Einstellung des Intervalls in der
		das Gerät abgefragt wird
Gruppenzuordnung	Gruppe 1-5	Zuordnung des Gerätes zu
		einer Gerätegruppe
Erwarteter Objektwert	<ul> <li>Gerät gültig bei Aus</li> </ul>	Einstellung welcher Objektwert
	<ul> <li>Gerät gültig bei Ein</li> </ul>	erwartet wird; Einstellung nur
	<ul> <li>Gerät gültig bei jedem</li> </ul>	bei Objektgröße 1 Bit verfügbar
	Wert	

Tabelle 11: Geräteüberwachung – Gruppenadresse aktiv

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte für Gerät 1:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
22	Gerät 1 – Überwachung	1 Bit	Objekt muss mit der zu überwachenden
	über Gruppenadresse		Gruppenadresse verbunden werden

Tabelle 12: Kommunikationsobjekte – Geräteüberwachung über Gruppenadresse



#### Über Gruppenadresse (passives Empfangen):

Beim passiven Empfangen über Gruppenadressen wird für jedes zu überwachende Objekt ein Kommunikationsobjekt eingeblendet, welches mit der zu überwachenden Gruppenadresse verbunden werden muss. Die Busspannungsversorgung fragt die Gruppenadresse nicht an, sondern wertet lediglich aus ob im eingestellten Überwachungsintervall ein Wert auf diese Gruppenadresse gesendet wird. Bei der Objektgröße 1 Bit kann auch der Objektwert überwacht werden. Folgende Einstellungen sind verfügbar:

<u> </u>	0	
ETS-Text	Wertebereich	Kommentar
	[Defaultwert]	
Objekt Größe	<ul> <li>1 Bit</li> </ul>	Einstellung der Größe der zu
	<ul> <li>1 Byte</li> </ul>	überwachenden
	<ul> <li>2 Byte</li> </ul>	Gruppenadresse
	<ul> <li>4 Byte</li> </ul>	
Überwachungsintervall	20s-24h	Einstellung des Intervalls in der
		das Gerät abgefragt wird
Gruppenzuordnung	Gruppe 1-5	Zuordnung des Gerätes zu
		einer Gerätegruppe
Erwarteter Objektwert	<ul> <li>Gerät gültig bei Aus</li> </ul>	Einstellung welcher Objektwert
	<ul> <li>Gerät gültig bei Ein</li> </ul>	erwartet wird; Einstellung nur
	<ul> <li>Gerät gültig bei jedem</li> </ul>	bei Objektgröße 1 Bit verfügbar
	Wert	

 Tabelle 13: Geräteüberwachung – Gruppenadresse aktiv

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehörigen Kommunikationsobjekte für Gerät 1:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
22	Gerät 1 – Überwachung	1 Bit	Objekt muss mit der zu überwachenden
	über Gruppenadresse		Gruppenadresse verbunden werden

 Tabelle 14: Kommunikationsobjekte – Geräteüberwachung über Gruppenadresse



## **5** Index

# 5.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Hardwaremodul	4
Abbildung 2: Anschlussschema	5
Abbildung 3: Allgemeine Einstellungen	9
Abbildung 4: Statusausgabe	10
Abbildung 5: Sicherheitsfunktionen	13
Abbildung 6: Geräteüberwachung – allgemeine Einstellungen	
Abbildung 7: Geräteüberwachung – Einstellungen pro Gerät	21

## 5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Standard Einstellungen Kommunikationsobjekte	8
Tabelle 2: Allgemeine Einstellungen	9
Tabelle 3: Statusausgabe	11
Tabelle 4: Kommunikationsobjekte – Statusausgabe	12
Tabelle 5: Kommunikationsobjekte – Sicherheitsmodus	15
Tabelle 6: Geräteüberwachung – allgemeine Einstellungen	17
Tabelle 7: Kommunikationsobjekte – Geräteüberwachung allgemein	20
Tabelle 8: Geräteüberwachung – Einstellung pro Gerät	21
Tabelle 9: Kommunikationsobjekte – Geräteüberwachung pro Gerät	21
Tabelle 10: Geräteüberwachung – physikalische Adresse	22
Tabelle 11: Geräteüberwachung – Gruppenadresse aktiv	23
Tabelle 12: Kommunikationsobjekte – Geräteüberwachung über Gruppenadresse	23
Tabelle 13: Geräteüberwachung – Gruppenadresse aktiv	24
Tabelle 14: Kommunikationsobjekte – Geräteüberwachung über Gruppenadresse	24



# 6 Anhang

## 6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen , gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräten nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

## **6.2 Entsorgungsroutine**

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthalt elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

### 6.3 Montage

26

Lebensgefahr durch elektrischen Strom: Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen EIB-Richtlinien sind zu beachten.



## 6.4 Datenblatt